

Introduction

Mise en place des piles

Programmation de la télécommande

Le clavier

Effacement de la mémoire

Programmation pour TV, magnétoscope VCR , démodulateur satellite SAT

Utilisation de la touche AUX pour contrôler un autre TV, VCR, câble, etc.

Recherche d'un code

Vérification du code mémorisé dans votre télécommande

Commande à distance de votre environnement électrique à l'aide de modules domotique UNIDOM

Commande des modules UNIDOM

Changement du code maison

Contrôle de vos équipements quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre maison

Pannes et problèmes de fonctionnement

Introduction

La Télécommande Universelle **Domos 4 en 1** a été conçue pour contrôler jusqu'à 3 appareils audiovisuels différents de la manière la plus simple possible. Elle permet, de plus, de commander à distance jusqu'à 16 modules lampes et appareils électriques lorsqu'ils sont reliés à des modules domotique.

La télécommande contient une bibliothèque de codes infrarouges pré-programmés couvrant la plupart des équipements audiovisuels du marché. Entrez simplement le code correspondant à vos équipements, et votre télécommande est prête à être utilisée. Au cas où le code correspondant à l'un de vos appareils ne serait pas reconnu dans la bibliothèque, vous aurez la possibilité de procéder à une recherche automatique .

Avant d'utiliser votre télécommande pour la première fois, il est impératif de la programmer. Cette programmation, facile à réaliser, est effectuée une fois pour toute.

Mise en place des piles

1. Retirez le couvercle du logement au dos de votre télécommande
2. **Insérez 2 piles neuves et alcaline AAA (LR03)**, en vérifiant la polarité des piles (signes + et - gravés dans le logement).

Programmation de la télécommande

Le clavier:

[1] Voyant lumineux (LED) :

Le voyant lumineux clignote pendant le fonctionnement de la télécommande.

[2] Programmation (touche CODE) :

Permet de programmer votre télécommande avant la première utilisation.

[3] Touche rétro éclairage (option)

[4] Touche Domotique  :

Permet de commander les lampes ou les appareils électriques reliés à un module domotique .

[5] ENT (Confirmer) :

Utilisée avec les touches numériques, cette touche permet, sur certains équipements, de sélectionner directement les chaînes supérieures à 9. En mode programmation elle permet de confirmer le code de l'équipement.

[6] Info :

Fonctionne de la même manière que la touche INFO de votre télécommande d'origine (si existante..).

[7] Volume :

Réglage du volume sonore. Ces touches (+ ou -) fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

Permet aussi de faire varier la luminosité des lampes connectées à un module domotique lampe optionnel.

[8] Touches L1, L2 :

Ces 2 touches sont paramétrables en vue d'apprendre des fonctions supplémentaires provenant d'une télécommande infrarouge d'origine.

[9]  :

Télétexte MIX. Permet de mixer le télétexte et l'image de la chaîne sélectionnée.

[10]  :

Télétexte Marche. Mise en marche du télétexte.

[11] REC (enregistrement) :

Enregistrement. Cette touche fonctionne de la même manière que celles de votre télécommande magnétoscope d'origine. Vous devrez appuyez **deux fois** sur cette touche pour déclencher l'enregistrement.

[12]  :

Télétexte Arrêt. Arrêt du mode télétexte.

[13] Touches magnétoscope Play (Marche), FF (Avance), Stop, Rew (Retour), Pause :

Ces touches fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine. Touches couleurs, fonction Fasttext accessibles par la fonction secondaire SHIFT.

[14]  :

Télétexte Maintien. Permet de figer la page télétexte présente à l'écran.

[15] Mute (muet) :

Permet de couper ou de remettre le son.

Permet aussi de mettre hors service, en une fois, tous les modules domotique UNIDOM raccordés aux lampes .

[16] Channel (canal chaîne) :

Programme +/- . Ces touches fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine. Elles permettent aussi de mettre, individuellement, en ou hors service les modules domotique lampes et appareils.

[17] Touche Audio/Vidéo A · B :

Sélection de la source audio/vidéo (antenne/Péritel).

[18] Clavier touches numériques 0 - 9 :

Touches numériques, elles fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

[19] Touches TV, VCR, CBL, CD, AUX1, AUX2, SAT :

Ces touches vous permettent de sélectionner le type d'équipement à contrôler.

Touche fonction SHIFT :

La touche SHIFT est utilisée pour accéder aux fonctions supplémentaires.

Par suite du nombre limité de touches, certaines fonctions mineures font peut-être défaut.

Cela ne signifie pas forcément qu'elles ne sont pas disponibles dans la télécommande .

Il est probable en effet que vous puissiez accéder à ces fonctions par l'intermédiaire de la touche SHIFT.

Si une fonction manque, appuyez sur la touche SHIFT et essayez de la trouver en appuyant sur les différentes touches. Lorsque la télécommande est en mode SHIFT, le voyant lumineux est allumé en permanence. Pour arrêter la fonction SHIFT, appuyez une seconde fois sur cette touche. La touche SHIFT peut aussi être utilisée pour apprendre une fonction sur une touche déjà utilisée en mode normal.

[20] Apprentissage (touche Learn) :

Permet d'apprendre et de mémoriser des fonctions à partir d'une télécommande infrarouge existante.

[21] Marche (touche Power) :

Permet de mettre en marche ou en veille l'appareil choisi

Permet également de mettre en fonctionnement, en une fois, tous les modules domotique lampes.

Effacement de la mémoire (recommandé lors de la première programmation)

1. Maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence. Relâchez la touche SETUP.
2. Appuyez deux fois sur la touche LEARN, le voyant clignote à chaque fois.
3. Appuyez sur la touche SETUP. Le voyant clignote une fois et doit s'éteindre après quelques secondes.
4. Tous les codes entrés et les commandes apprises sont maintenant effacés.

Programmation pour TV, VCR, câble, CD et démodulateur satellite

1. Vérifiez que votre équipement est en marche (exemple TV sur programme TF1).
2. Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple VCR pour un magnétoscope), le voyant clignote une fois.
4. Composez le code à 3 chiffres. Après avoir entré le code, le voyant lumineux s'éteint.

5. Dirigez la télécommande vers votre télé, magnétoscope, etc. puis appuyez sur la touche POWER. Si l'équipement s'éteint, vérifiez les autres fonctions (exemple pour un VCR : avance, retour, etc.). Si certaines fonctions ne répondent pas, cela signifie que le code entré n'est pas le bon. Dans ce cas répétez la procédure ci-dessus avec le code suivant correspondant à votre marque.

Attention:

Pour Télé utilisez la touche TV, pour magnétoscope utilisez la touche VCR, etc.

Si aucun des codes listés pour la marque de votre appareil ne convient, nous vous conseillons d'essayer le réglage à l'aide de la fonction "Recherche d'un Code".

Si le voyant lumineux clignote, cela signifie que vous avez entré un code inexistant. Vérifiez le code dans la liste et essayez à nouveau.

Utilisation des touches AUX 1 et 2 pour contrôler un autre TV, VCR, câble, décodeur satellite etc.

1. Vérifiez que votre équipement est en marche.
2. Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur une des deux touches **AUX puis** sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple le deuxième téléviseur TV), le voyant clignote à chaque fois.
4. Composez le code à 3 chiffres. Après avoir entré le code, le voyant lumineux s'éteint.
6. Dirigez la télécommande vers votre télé, VCR, etc. puis appuyez sur la touche POWER. Si l'équipement s'éteint, vérifiez les autres fonctions (exemple pour un VCR : avance, retour, etc.). Si certaines fonctions ne marchent pas, cela signifie que le code entré n'est pas le bon. Dans ce cas répétez la procédure ci-dessus avec le code suivant correspondant à votre marque.

Recherche automatique d'un code

1. Vérifiez que votre équipement est en marche.
2. Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple TV), le voyant clignote une fois.
4. Si votre téléviseur fonctionne habituellement en appuyant sur une touche " Programme +/-", dirigez la télécommande vers votre téléviseur et appuyez lentement plusieurs fois* sur la touche Channel + jusqu'à ce que la chaîne change. Si vous passez accidentellement le code appuyez sur la touche REW ◀◀ pour revenir en arrière.
5. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la programmation. C'est tout !

*Note : Il se peut que vous ayez à appuyer sur la touche "CHANNEL +" de nombreuses fois (>50). Si votre équipement ne possède pas de fonction "changement de chaîne", utilisez la touche PLAY (VCR uniquement) ou la touche POWER.

Vérification du code mémorisé dans votre télécommande (si vous désirez le connaître..)

1. Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
2. Appuyez sur la touche correspondant au type d'équipement que vous désirez identifier (TV, VCR, etc.). Le voyant clignote une fois.
3. Appuyez de nouveau sur la touche SETUP. Le voyant clignote une fois.
4. Pour identifier le premier chiffre appuyez sur chaque touche de 0 à 9 jusqu'à ce que le voyant clignote. Le chiffre sur lequel vous avez appuyé est le premier chiffre du code.
5. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le deuxième chiffre.
6. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le troisième chiffre. Quand le troisième chiffre est trouvé, le voyant s'éteint. N'oubliez pas de noter le code trouvé sur le papier se trouvant dans le compartiment des piles.

Apprentissage

Votre télécommande inclut dans la bibliothèque les codes pour la plupart des appareils audiovisuels existants. Cependant si vous ne trouvez pas le code d'un équipement dans la bibliothèque, vous pouvez charger ces codes dans la télécommande universelle ceci, à partir de votre télécommande existante. De même, si le code de l'équipement existe dans la bibliothèque mais que quelques fonctions manquent, votre télécommande pourra apprendre uniquement ces quelques fonctions.

Apprentissage des fonctions

1. Placez les deux télécommandes (votre télécommande 8 en 1 et votre télécommande d'origine) sur une surface plane et non réfléchissante, de façon à ce que les "têtes" des deux télécommandes se trouvent face à face et à une distance de 5 centimètres l'une de l'autre.
2. Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple VCR). Le voyant clignote une fois.
4. Appuyez sur la touche LEARN. Le voyant clignote une fois.
5. Appuyez sur la touche de votre télécommande 8 en 1 que vous désirez programmer.

- Appuyer sur la touche de votre télécommande d'origine dont vous désirez mémoriser la fonction, et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande 8 en 1 clignote.
- Programmez de la même façon (étapes 5 et 6) les autres touches souhaitées.
- Appuyez sur la touche ENT pour confirmer lorsque vous avez fini.

Effacement de toutes les fonctions mémorisées pour un équipement :

- Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
- Appuyez sur la touche de mode souhaité (VCR par ex.), le voyant clignote une fois.
- Appuyez sur la touche LEARN, le voyant clignote une fois.
- Appuyez sur la touche SETUP, Le signal lumineux s'éteint.
- Toutes les fonctions mémorisées pour cet équipement sont effacées.

Attention :

Vérifiez les piles de la télécommande d'origine ainsi que celles de la télécommande 8 en 1. Si elles sont trop faibles, la télécommande pourrait recevoir et donc mémoriser un signal erroné.

Faites attention de ne pas bouger les télécommandes lorsque vous appuyez sur les touches.

N'essayez pas de mémoriser des commandes sous les touches Learn, Setup, TV, VCR, CBL, SAT, CD, AUX1, AUX2,  , Enter et Shift .

Essayez de mémoriser 2 ou 3 touches (pour s'assurer de la compatibilité) avant de mémoriser la totalité des fonctions de votre télécommande d'origine (effacez la mémoire avant d'enregistrer la totalité des codes).

Il est possible de mémoriser des codes pour 3 équipements différents (même si vous n'enregistrez qu'une fonction par équipement). Si vous essayez d'enregistrer une fonction pour un quatrième équipement, le voyant clignotera durant 3 secondes pour signaler une erreur.

Durant la programmation, si le voyant lumineux se met à clignoter durant 3 secondes, cela signifie que la mémoire est pleine. Il est alors impossible de mémoriser une autre touche mais vous pouvez réécrire sur une touche déjà programmée.

Si vous avez un problème d'apprentissage, essayez de modifier la distance entre les deux télécommandes. Certaines télécommandes n'ont pas leur signal d'émission (LED) situé au centre, dans ce cas essayez de modifier l'alignement des deux télécommandes.

Ne pas effectuer l'apprentissage en exposant les deux télécommandes à la lumière directe du soleil ou sous une lampe à incandescence.

Utilisez les touches L1 et L2 pour mémoriser des fonctions pour lesquelles la télécommande 8 en 1 ne possède pas de touches équivalentes.

Si un problème persiste pour mémoriser une fonction, essayez d'effacer les fonctions mémorisées, et recommencez ensuite l'apprentissage.

Contrôle de votre maison à l'aide de modules domotique optionnels Unidom

La télécommande 4 en 1 vous permet de commander tous les appareils électriques se trouvant dans votre maison. En effet, en plus de transmettre les signaux infrarouges qui vous permettent de commander votre TV, VCR et Satellite, elle est équipée d'un transmetteur radio capable d'émettre des signaux spécifiques et, ainsi de pouvoir commander à distance les lampes et les appareils électriques se trouvant dans votre maison.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec votre télécommande 8 en 1 utilisant les fonctions domotique :

- Allumer, éteindre ou faire varier la luminosité de votre éclairage pendant que vous regardez la télévision.
- Allumer la cafetière, de votre chambre, quand vous vous réveillez.
- Allumer les lumières durant la nuit, pour faire fuir les rôdeurs, si vous entendez un bruit suspect
- Allumez votre couverture chauffante avant la fin du film , pour que votre lit soit chaud au moment où vous allez vous coucher.

Pour contrôler vos lampes et appareils électriques, vous aurez besoin des modules domotique Unidom . Ces modules se connectent simplement sur une prise électrique, aucun câblage supplémentaire ne sera nécessaire. Consulter votre revendeur pour plus d'informations.

Contrôle des module domotique Domos :

- Appuyez et relâchez la touche domotique  , le voyant clignote une fois

- 2- Utilisez les touches numériques pour sélectionner le numéro du module souhaité (inutile de taper 0 pour un numéro à un seul chiffre), le voyant clignote à chaque chiffre.
- 3- Appuyer sur la touche appropriée pour effectuer la commande requise (voir dessous), le voyant clignote une fois.

Fonction désirée :

Touche correspondante :

En service (On) :	Channel +
Hors service (Off) :	Channel -
Augmenter la luminosité (Brt) :	Volume +
Diminuer la luminosité (Dim) :	Volume -
Mise en service de tous les modules lampes (All Lts On) :	Power
Mise hors service de tous les modules (All Off) :	Mute

Changement du “code maison” domotique

Le code maison par défaut est **A** et, dans la majorité des cas, ne nécessite pas de changement sauf si des interférences se produisent avec un système identique voisin. Dans ce cas :

- 1- Appuyez et relâchez la touche domotique , le voyant clignote une fois.
- 2- Appuyez et maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence.
- 3- Utilisez les touches numériques pour entrer le nombre équivalent au code maison choisi (1=A, 2=B, ... 16=P), le voyant clignote à chaque chiffre.
- 4- Appuyez sur la touche ENT pour confirmer votre commande. Le voyant s'éteint.

Note : Le code que vous avez choisi doit être identique à celui du module émetteur/récepteur TM 12 (ou console de sécurité) avec lequel vous utilisez votre télécommande

Pannes et problèmes de fonctionnement

La Télécommande ne marche pas :

- Vérifiez avec la télécommande d'origine que l'équipement fonctionne correctement
- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Mode VCR, TV etc. de l'équipement que vous désirez contrôler
- Pour découvrir le code correspondant à votre appareil, essayez la recherche automatique
- vérifiez la polarité de vos piles (indications +/-)
- Si les piles sont faibles, remplacez les par des piles neuves et alkaline AAA (LR03)