



Consignes de sécurité

1. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, l'utilisateur doit avoir lu et compris ces consignes d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. Veillez à toujours conserver ces consignes d'utilisation à portée de main.
3. Si vous vendez ou cédez l'appareil, vous devez également fournir ces consignes d'utilisation.
4. Ce dispositif est destiné à être utilisé pour l'horticulture. Il n'est pas adapté à l'éclairage de la pièce.
5. Usage intérieur uniquement.
6. Retirer tout emballage avant utilisation.
7. Ne pas connecter le dispositif à la source d'énergie tant qu'il est dans son emballage.
8. Assurez-vous que tous les accessoires soient installés conformément aux instructions.
9. La prise doit être branchée sur le secteur principal à l'intérieur et doit toujours être à l'abri de l'humidité.
10. Le dispositif ne doit être utilisé qu'avec le transformateur fourni.
11. Le transformateur fourni est destiné à être utilisé avec cet appareil uniquement. Il ne peut pas être utilisé avec d'autres appareils. Veuillez ne pas l'utiliser avec un autre appareil.
12. La borne d'alimentation ne doit pas être en court-circuit.
13. Ne pas plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide.
14. Ne pas déplacer le dispositif lorsqu'il est connecté à la source d'énergie.
15. Veuillez débrancher complètement le dispositif de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
16. Tenez l'appareil hors de portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
17. Les LED ne sont pas remplaçables.
18. Le câble flexible externe, ou câble de cet appareil, ne peut pas être remplacé. En cas de dommage, l'appareil lumineux doit être détruit.
19. **ATTENTION !** Risque d'endommagement de l'appareil ! Ne pas utiliser d'objets tranchants ou abrasifs, ni de détergents agressifs. Ne pas utiliser de solutions nettoyantes. Essuyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Description du produit



x1




x1



x1



x1



x1

Utilisation du produit

1. Assemblez la lampe au pied et insérez le pied dans la fente de la base. Le pied de la lampe n'est pas solidement fixé à la base. Lorsque vous retirez le système, veuillez tenir la base. (Référez-vous au schéma 1)
2. Ouvrez le couvercle du réceptacle à eau et remplissez d'eau jusqu'au niveau maximum. La capacité en eau maximale est de 4 L. (Référez-vous au schéma 2)
3. Branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur à la lampe. (Référez-vous au schéma 3)
4. Tournez le bouton du pied pour ajuster sa hauteur en fonction de la croissance de la plante.
5. Allumez la lumière et sélectionnez le mode Récolte. (Référez-vous au schéma 4)
6. Le mode Normal dure automatiquement 10 heures avec la lumière allumée et 14 heures avec la lumière éteinte.
7. Le mode Récolte dure automatiquement 12 heures avec la lumière allumée et 12 heures avec la lumière éteinte.
8. Le mode Plaisir dure automatiquement 7 heures avec la lumière allumée et 17 heures avec la lumière éteinte. La luminosité peut être ajustée à 75 %, 50 % ou 25 %. Grâce à ce mode, les plantes pousseront plus lentement que la normale, ce qui convient à la recherche ornementale sur la croissance des plantes à différents stades. (Référez-vous au schéma 4)
9. Il est recommandé de maintenir le niveau d'eau au-dessus de 3 L pour s'assurer que la plante puisse pleinement absorber l'eau.
10. Il est suggéré d'ajouter l'engrais dans l'eau lorsque la graine germe et que 2 feuilles apparaissent. Il est recommandé d'utiliser un engrais complet.
11. Pour les engrais solides, il est suggéré de mélanger 3 g d'engrais dans 4 L d'eau. Pour les engrais liquides, il est suggéré de mélanger 8 ml d'engrais dans 4 L d'eau. Ou veuillez suivre les instructions relatives à l'engrais choisi.
12. Il est suggéré d'ajouter de l'engrais tous les 14 jours. L'intervalle peut être ajusté en fonction de la croissance réelle de la plante.
13. Il est déconseillé de cultiver des fruits ou des légumes nécessitant une pollinisation. Veuillez consulter un expert et obtenir l'assistance technique nécessaire.




Schéma 1




Schéma 2




Schéma 3




Schéma 4